

## Kurzanleitung maxcam MRS (Multi-Room-Solution)

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **maxcam MRS**-System entschieden haben.

Das Starterkit besteht aus folgenden Artikeln:

1. 1 x Basisstation
2. 2 x Clientkarten (Client 1 + Client 2)
3. 1 x USB Kabel
4. 1 x Netzteil



Die Smartkarte führen mit dem Chip nach unten (auf der Oberseite der Basisstation befinden sich die LEDs und Schalter) in die Basis-Station ein. Sobald die Smartkarte eingelesen und erkannt wurde leuchtet die grüne LED dauerhaft.



Für den Splitterbetrieb müssen alle drei Schalter nach unten positioniert sein (von den LEDs weg). Die Schalter benötigen Sie lediglich zur Programmierung der Basisstation und der Clientkarten.

Auf den Clientkarten befinden sich zur Funktionskontrolle drei LEDs:

- grün:** Karte wird mit Strom versorgt  
**orange, blau:** Datenaustausch mit Basisstation

Wir empfehlen die Verwendung von **maxcam**-Modulen.

